



## STECKER-TRENNSET

DIE LOESUNG FÜR SCHNELLE, FEHLERFREIE SERVICEARBEITEN Z. B. IM TRINKWASSERSPEICHER



- Für den ASKOHEAT Einschraubheizkörper
- Für den **ASKO**HEAT-F Flanschheizkörper

**ASKO**HEAT

## **BESTELLVARIANTEN**

Das Stecker-Trennset, soll Ihnen bei Servicearbeiten am Heizstab helfen, Ihre Arbeit zu vereinfachen und Zeit zu sparen.

Somit können Sie den Heizstab leicht und schnell vom Stromnetz trennen.

Sie müssen nur das Anschlusskabel abklemmen und später wieder anschliessen.

Das Stecker-Trennset spart Ihnen Zeit bei den wiederkehrenden Entkalkungsarbeiten des Heizeinsatzes im Trinkwasserspeicher.

Ist das Stecker-Trennset einmal installiert - zukünftig schnell, fehlerfrei, kostengünstig, ohne erneute Elektrofachkraft Konsultation dem Endkunden eine Lösung geboten.

In der folgenden Tabelle finden Sie Ihr vorhandenes Heizelement Modell nach Artikelnummer bzw. Typ und das entsprechende Stecker-Trennset:

| und das entsp | orechende :          | Stecker-Tr    | ennset:                     |                       |                    |                  |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
|               | Artikel-Nr.          | Anzahl        | für folgende<br>Artikel-Nr. | für folgende<br>Typen | Bauart             | max.<br>Leistung |
|               | 1.1. Stecke          | r-Trennset zu | ASKOHEAT Eins               | chraubheizkörp        | per                |                  |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-47XX                    | Typ \$                | Isolierte Montage  | bis 9.0 kW       |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-45XX                    | Тур W                 | Isolierte Montage  | bis 9.0 kW       |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-46XX                    | Тур О                 | Isolierte Montage  | bis 9.0 kW       |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-55XX                    | Тур ОР                | lsolierte Montage  | bis 9.0 kW       |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-57XX                    | Typ SE                | Isolierte Montage  | bis 3.0 kW       |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-32XX                    | Тур А                 | Gelötet            | bis 9.0 kW       |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-34XX                    | Typ S                 | Gelötet            | bis 9.0 kW       |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-35XX                    | Typ W                 | Gelötet            | bis 9.0 kW       |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-36XX                    | Тур О                 | Gelötet            | bis 9.0 kW       |
|               | 1.2. Stecke          | r-Trennset zu | ASKOHEAT-F, Flo             | anschheizkörpe        | er Ø 180/240/280mm |                  |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-16XX                    | Тур А                 | Isolierte Montage  | bis 10.0 kW      |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-168X                    | Typ D                 | Isolierte Montage  | bis 10.0 kW      |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-15XX                    | Typ W                 | Isolierte Montage  | bis 10.0 kW      |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-56XX                    | Тур ОР                | Isolierte Montage  | bis 10.0 kW      |
|               | 012-2261             | 1 x           | 012-58XX                    | Typ SE                | Isolierte Montage  | bis 3.0 kW       |
|               | 012-2261             | 2 x           | 012-17XX                    | Тур А                 | Isolierte Montage  | bis 20.0 kW      |
|               | 012-2261             | 2 x           | 012-18XX                    | Тур А                 | Isolierte Montage  | bis 20.0 kW      |
|               | 1.3. Stecke          | r-Trennset zu | ASKOHEAT Eins               | chraubheizkör         | per                |                  |
|               | 012-2262             | 1 x           | 012-44XX                    | Тур С                 | Isolierte Montage  | bis 9.0 kW       |
| 11            | 012-2262             | 1 x           | 012-614X                    | Typ PV2               | Isolierte Montage  | bis 9.0 kW       |
| 5,0           | 012-2262             | 1 x           | 012-616X                    | Typ PV4               | Isolierte Montage  | bis 9.0 kW       |
|               | 012-2262             | 1 x           | 012-33XX                    | Тур В                 | Gelötet            | bis 9.0 kW       |
|               | 012-2262             | 1 x           | 012-31XX                    | Typ BZ                | Gelötet            | bis 9.0 kW       |
|               | 012-2262             | 1 x           | 012-34XX                    | Тур С                 | Gelötet            | bis 9.0 kW       |
|               | 1.4. Stecke          | r-Trennset zu | ASKOHEAT-F, Flo             | anschheizkörpe        | er Ø 180/240/280mm |                  |
| 11            | 012-2262             | 1 x           | 012-13XX                    | Тур В                 | Isolierte Montage  | bis 10.0 kW      |
| 000           | 012-2262             | 1 x           | 012-14XX                    | Тур С                 | Isolierte Montage  | bis 10.0 kW      |
| 5             | 012-2262             | 1 x           | 012-165X                    | Тур Е                 | lsolierte Montage  | bis 15.0 kW      |
|               | 012-2262             | 1 x           | 012-664X                    | Typ PV2               | lsolierte Montage  | bis 10.0 kW      |
|               | 012-2262             | 1 x           | 012-666X                    | Typ PV4               | Isolierte Montage  | bis 10.0 kW      |
| اللحق         | 012-2262<br>012-2261 | je 1 x        | 012-17XX                    | Тур Е                 | Isolierte Montage  | bis 25.0 kW      |
| 5             | 012-2262<br>012-2261 | je 1 x        | 012-18XX                    | Тур Е                 | Isolierte Montage  | bis 25.0 kW      |

## **ACHTUNG:**

- bei Flanscheinsätzen Ø 240mm und 280mm **Typ A** benötigen Sie zwei Stecker-Trennsets **012-2261**
- Bei Flanscheinsätzen Ø 240mm und 280mm Typ E benötigen Sie je ein Stecker-Trennset 012-2261 und 012-2262